

## 10. gr.

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldanda.

## 11. gr.

Hitaveita Blönduóss hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð notanda, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um lokun ber að tilkynna með 3 daga fyrirvara.

Allan kostnað við lokun og opnun á ný greiðir sá, sem í vanskilum er, kr. 2000 í hvert skipti.

## 12. gr.

Eftirlitsmanni Hitaveitu Blönduóss skal hvenær sem er frjáls aðgangur að öllum hitakerfum, sem tengd eru við hitaveituna. Er húseiganda skylt að hlíta tafarlaust fyrirælum hans um viðgerðir á bilunum og sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun heita vatnsins.

Gjaldskrá þessi sem samþykkt hefur verið af hreppsnefnd Blönduóss er sett samkvæmt Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 og staðfestist hér með til þess að öðlast þegar gildi og birtast til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli.

*Iðnaðarráðuneytið, 26. október 1977.*

F. h. r.

Páll Flygenring.

*Kristmundur Halldórsson.*

## REGLUGERÐ

fyrir Hitaveitu Blönduóss.

## 1. gr.

Gildissvið.

Reglugerð þessi gildir á Blönduósi og einnig gagnvart þeim sem hitaveitunnar njóta í Torfalækjarhreppi.

## 2. gr.

Stjórn hitaveitunnar.

Hreppsnefnd Blönduóss-hrepps fer með stjórn hitaveitunnar. Hreppsnefnd er heimilt að skipa hitaveitustjóra, er annist daglegan rekstur hitaveitunnar, en hreppsnefnd skipar starfsmenn honum til aðstoðar, eftir því sem þörf krefur.

Þar til öðruvísi verður ákveðið, fer sveitarstjóri Blönduóss með störf hitaveitustjóra.

## 3. gr.

Einkaleyfi hitaveitu.

Hitaveita Blönduóss hefur einkaleyfi til dreifingar og sölu á heitu vatni innan takmarka hreppsins.

## 4. gr.

**Dreifikerfi.**

Hreppsnefnd lætur leggja allt dreifikerfi hitaveitunnar utanhúss og inn fyrir hússvegg, enn fremur stofnleiðslu þaðan inn fyrir rennslisheimil og telst dreifikerfi hitaveitunnar ná þangað og vera eign hitaveitunnar.

## 5. gr.

**Viðhaldsskylda.**

Hitaveitan hefur viðhaldsskyldu á dreifikerfinu. Notanda er óheimilt að torvelda á nokkurn hátt aðgang til eftirlits og viðhalds á dreifikerfinu og má m. a. ekki hylja það innanhúss.

## 6. gr.

Peim, sem á húseign við götu eða veg, þar sem dreifiæð hitaveitu liggur, er skylt að láta tengja hitakerfi hússins við hitaveituæðina.

Nú eru sérstakir erfiðleikar á tengingu húss eða tenging þykir af einhverjum ástæðum ekki ráðleg, og getur þá hreppsnefnd ákveðið, að húsið skuli ekki tengt við hitaveitukerfið.

## 7. gr.

Notandinn skal sjá um að leiða hitaveitnuvatnið frá hitakerfi sínu í frárennslis hússins. Óheimilt er að leiða það þannig heitara en 50°C til að hlífa holræsalögnum við miklum hitaspennum.

## 8. gr.

**Varmanotkun.**

Sú hitaorka, sem hitaveitan lætur í té, er ætluð til upphitunar húsa og almennra heimilisnota.

Nú kemur fram ósk um að nota hitaorku til annarra þarfa en greinir í 1. mgr. og þarf þá til þess heimild hreppsnefndar.

## 9. gr.

Hitaveitan ákveður hámark varmaafis til notenda. Henni er heimilt að minnka það eða loka fyrir um stundarsakir, telji hún það nauðsynlegt vegna viðgerða, tenginga eða annars.

## 10. gr.

Hitaveitunni er heimilt að nota aftur vatn, sem runnið hefur gegnum hitakerfi húss. Ef hitaveitan óskar ekki eftir að nota slíkt afrennslisvatn, getur hitaveitustjóri leyft notkun þess til upphitunar á geymslu, bílskúr, gróðurhúsi eða öðrum slíkum húsakynnum. Hitaveitustjóri getur þó jafnan afturkallað slík leyfi, ef hann telur hitaveituna þurfa á vatninu að halda.

## 11. gr.

Óheimilt er að tengja vatnsdælur við heimæðar, nema leyfi hitaveitunnar sé fyrir hendi.

## 12. gr.

**Ábyrgð hitaveitu.**

Hitaveitan ber ekki fjárhagslega ábyrgð á tjóni, er leiða kann af rekstrartrufnunum, er verða á henni vegna frosta, rafmagnsbilunar eða annarra óviðráðanlegra atvika.

Sama gildir, ef rennsli í æð er stöðvað um stundarsakir vegna viðgerðar og annars slíks. Hitaveitan er ekki heldur bótaskyld vegna tjóns á mönnum eða eign-um frá hitalögnum innanhúss, enda ber notanda að hafa öryggisventil á hitakerfi sínu.

**13. gr.**

**Umsóknir.**

Þeir sem óska eftir að gerast notendur hitaveitunnar, skulu sækja skriflega um það til hreppsnefndar.

Enn fremur skal húseigandi, sem ætlar að leggja hitakerfi í hús sitt eða breyta eldra kerfi, senda umsókn um það til hitaveitustjóra. Umsókn skal rita á þar til gert eyðublað, sem hitaveitustjóri lætur í té, og skal hún undirrituð af húseiganda eða fullgildum umboðsmanni hans.

Umsókn skal fylgja uppdráttur í tveim eintökum af hitakerfi því, sem tengja skal hitaveitunni. Uppdrátturinn skal vera á blaði af íslenskri staðalstærð. Þegar hitaveitustjóri hefur samþykkt umsókn, skal hann árita bæði eintök uppdrátta. Annað varðveitir hann í skjalasafni hreppsins, en hitt afhendist umsækjanda. Samþykkt hitaveitustjóra fellir enga ábyrgð á hann varðandi hæfi hitakerfisins.

**14. gr.**

**Eftirlit.**

Eftirlitsmaður hitaveitu skal hafa frjálstan aðgang að hitalögnum bæði innan- hús og utan meðan á verki stendur. Engar hitalagnir má hylja fyrr en þær hafa verið viðurkenndar af eftirlitsmanni.

**15. gr.**

**Gjaldskrá.**

Hreppsnefnd setur hitaveitunni gjaldskrá og skal hún endurskoðast á minnst tveggja ára fresti.

**16. gr.**

**Viðurlög.**

Brot á reglugerð þessari varðar sektum allt að kr. 100 000.00, nema þyngri refsing liggji við samkvæmt lögum. Með mál út af slíkum brotum skal farið að hætti opinberra mála.

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Blönduósshrepps staðfestist hér með samkvæmt Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli.

*Iðnaðarráðuneytið, 26. október 1977.*

**F. h. r.**

**Páll Flygening.**

*Kristmundur Halldórsson.*